


Wandgarderobe Racky

Installationsanleitung

Inhalt




- 6st  Bolzen
- 6st  Plug
- 6st  Abdeckkappe
- 4st  Schlüsselanhänger

Benötigte Artikel

- Bleistift
- Ebene
- Schlagbohrmaschine
- Schraubenmaschine
- Steinbohrer Ø8mm
- Steckschlüssel 10

01| Markierung der Wand

Wir empfehlen, die Wandgarderobe mit mindestens 2 Personen aufzuhängen.



Bestimmen Sie die gewünschte Höhe für die Wandgarderobe. Die durchschnittliche Höhe einer Garderobe liegt zwischen 160 und 170 cm über dem Boden.

Sie können das Monorack auch separat von der Garderobe aufhängen. Bereiten Sie in diesem Fall sechs statt vier Löcher vor.



Die durchschnittliche Höhe für Kinder beträgt 120 cm über dem Boden.

Halten Sie die Garderobe in der gewünschten Höhe an die Wand und markieren Sie die Löcher an den rot markierten Stellen.

Stellen Sie sicher, dass die Garderobe eben ist.



02| An der Wand befestigen



Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen Ø8mm.

Stecken Sie die Dübel in die Wand.



Verwenden Sie zur Befestigung der Garderobe Die Bolzen und einen Steckschlüssel der Größe 10.



Decken Sie die Bolzen mit den mitgelieferten Abdeckkappen ab.



Indusigns
van ontwerp tot realisatie